

DKTV Kundecenter

Vidensbase > Router / Netværksboks > Router > D-Link > D-Link - Log ind i routeren

D-Link - Log ind i routeren

- 2018-06-01 - D-Link

Log ind i routeren

For at konfigurere din router, skal du logge ind i den.

Her skal du kende din router IP adresse/gateway.

Denne finder du på undersiden af routeren.



1. Åben din browser og gå til: <http://192.168.0.1>

2. Du vil blive bedt om at angive en adgangskode.

Denne finder du samme sted, på undersiden af routeren.

I dette felt skal der ikke indtastes noget - feltet skal efterlades blankt.

3. Tryk på "Login"



Du er nu logget ind og kan konfigurere routeren.

Relateret indhold

- [D-link DIR-842](#)
- [D-link DIR-859](#)
- [D-link DIR-878](#)