

Til dig der benytter telefoni / dørtelefoni gennem foreningens net

Dansk Kabel TV
Stærkere sammen



**Sådan tilslutter
du din nye
telefoni-boks**

Det skal du bruge boksen til

Denne boks er til dig der benytter telefoni / dørtelefoni gennem foreningens bolignet.

Du kan ikke benytte telefoni uden boksen er tilsluttet.


Har du brug for hjælp? Ring på 69 12 12 12

Tilslutning, trin-for-trin



Tilslut boksen til vægstikket

1

Forbind den blå port med ikonet:  til vægstikket med det medfølgende kabel.

Sæt strøm til boksen

2

Forbind den medfølgende strømforsyning til en stikkontakt. Vent derefter 5 minutter mens boksen kommer online.

3

Tilslut din computer eller router


Forbind din computer/router til den blå port med ikonet: 

4

Tilslut din telefon

Din telefon skal tilsluttes i en af de grønne porte med ikonet: 

Tilslutning, illustreret





1. **RESET:** Gendanner (nulstiller) boksen til fabriksindstillinger.
2. **DC 12V:** Tilslut strømforsyningen her.
3. **ETHERNET:** Her skal din computer/router tilsluttes.
4. **INTERNET:** Tilslut netværkskabel til vægstikket.
5. **TLF 1 / TLF 2:** Her skal din telefon tilsluttes.
6. **STRØM:** Lyser når der er strøm til boksen.
7. **TLF 1 / TLF 2:** Lyser når telefonen er tilsluttet.
8. **INTERNET:** Lyser når boksen er online.
9. **ETHERNET:** Lyser når din computer/router er tilsluttet.

Er der noget der ikke virker?

Strømlampen lyser ikke

- Kontroller at strømforsyningen er sat i boksen og stikkontakten og at der er tændt på stikkontakten.

Internetlampen lyser ikke

- Kontroller at kablet er tilsluttet korrekt i både boksen og vægstik/telefon-adaptoren.

Lamperne lyser, men der er stadig ingen forbindelse

- Sluk for strømmen til boksen og tænd igen.
- Fungerer det stadig ikke:
Tag kablerne ud af Ethernet og Internet. Hold en kuglepen inde i "RESET" i 10 sek og vent 5 min. Tilslut kablerne igen.